

電源に関する注意事項

(リモコンで電源をオン・オフできないような場合にもご参照ください)

電源をオン・オフする


本機には2種類の電源状態があります。

① 主電源をオン・オフする。

本体の電源ボタン(⏻)を押します。

主電源をオフにすると待機電力を節約できますが、リモコン操作を受け付けなくなります。

<本体左下部>



<電源表示LED>

主電源オン

主電源オフ




② 主電源オンとスタンバイを切り換える。

通常はリモコンの電源ボタン(⏻)でオン・オフします。

オフにすると待機(スタンバイ)モードに入ります。

<リモコン>



<電源表示LED>

主電源オン

スタンバイ

